

# Armado del Sistema

# Como Desarmar

# Uso del llavero

## Armado Total

Activa todas las zonas

1 Opción **X X X X** + 2  
Código 4 dígitos

2 Opción Rápido - Solo si está habilitado

# + Away O # + 2

## Armado Presente

Activa las zonas perimetrales excluyendo zonas de movimiento previamente configuradas para que se pueda caminar sin que suponga una activación de alarma.

1 Opción **X X X X** + 3  
Código 4 dígitos

2 Opción Rápido - Solo si está habilitado

# + Stay O # + 3

**X X X X** + 1  
Código 4 dígitos

## Chime o Campana

**X X X X** + 9  
Código 4 dígitos

Activa sonido en teclado cuando se abre alguna puerta o ventana.

## Envío de señales de prueba y emergencia

**A** Señal de Fuego

**B** Señal de Pánico

**C** Señal Médica

**D** Test de Comunicación

Presionar por 3 segundos



(Presionar por 3 segundos)

## Excluir Zona

Esta función permite excluir una o un determinado número de zonas antes de realizar un Armado.

### ¿Para qué es útil esta función?

Si una zona está presentando una falla y usted desea armar el sistema mientras espera la visita del técnico, el sistema no le permitirá armar porque detecta una zona abierta.

O

Si desea armar el sistema excluyendo una zona como; una habitación de huésped o una ventana.

En cualquiera de los casos es útil excluir o realizar bypass a una zona aplicando el siguiente comando:

**X X X X** + **6** + **Z Z** + **\***  
Código 4 dígitos      Bypass      Zona

Puede excluir tantas zonas desee entrando una sola vez al menú, ejemplo:

**X X X X** + **6** + **Z Z** + **Z Z** + **\***  
Código 4 dígitos      Bypass      Zona 1      Zona 2

Esta función solo anula la zona durante un Armado, es decir; no queda la zona anulada de forma indefinida.

## Indicadores



Sistema Armado



Sistema Desarmado



Listo para armar



Zonas abiertas

## Zonas abiertas

En la pantalla del teclado se refleja una leyenda de **fallo** cuando una zona se encuentra abierta. Solo hay que presionar la tecla **\*** para visualizarlas.

## Agregar Usuario

**X X X X** + **8** + **U U** +  
Código Maestro      Usuario

**X X X X**  
Código Usuario

Supongamos que deseamos generar un código al usuario número 04, el procedimiento sería el siguiente:

**X X X X** + **8** + **0 4** +  
Código Maestro      Usuario

**X X X X**  
Código Usuario

## Borrar Usuario

Para el siguiente ejemplo, suponga que desea borrar el usuario número 04, el procedimiento sería el siguiente:

**X X X X** + **8** + **0 4** +  
Código Maestro      Usuario

**#** + **0**



**ALARM PLUS**

# Manual del Usuario Honeywell